



Huepfburgen-Koeln.de

Thomas Buggert
Wilhelm-Ruppert-Str 38 / H1
51147 Köln
Tel. 02203 / 182 803

Anleitung Zuckerwattemaschine

Warnhinweis:

Greifen Sie niemals im laufenden Betrieb in die Maschine bzw. in den Tiegel.
Der Heizkörper kann zu Verbrennungen und anderen schweren Verletzungen führen.
Halten Sie mit der Maschine immer Abstand zu Kindern.
Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt.
Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Aufstellen:

Stellen sie die Zuckerwattemaschine auf einen geraden und festen Untergrund.
Durch die Drehbewegungen des Heizkopfes kann es zu Vibrationen im Gerät kommen.

Füllen Sie den Spinnkopf/Heizkörper zu 80-90%. Mit grobem Zucker auf.
Wenn zu wenig Zucker im Spinnkopf ist fängt die Maschine an zu vibrieren.

Schalten Sie die Maschine ein und drehen Sie den Drehregler auf ca. 200-210 Volt.
(Einige Maschinen haben nur zwei Kippschalter zum einschalten.)

Ist der Spinnkopf kalt kann es einige Minuten dauern bis die erste Zuckerwatte produziert wird. Drehen Sie nun ein Holzstäbchen um den Heizkopf herum so damit sich die Watte um das Holz wickelt. Mit ein wenig Übung klappt auch das Aufwickeln.

Wenn Sie keine weitere Zuckerwatte machen möchten Schalten Sie die Maschine wieder aus.
Wenn der Spuckschutz anfängt zu Vibrieren ist zu wenig Zucker im Spinnkopf.
Füllen Sie diesen wieder mit grobem Zucker auf.

Reinigung:

Lassen Sie die Maschine leer und anschließen noch ca. 1-2 min ohne Zucker laufen.
Nach der Benutzung den Tiegel und die Schutzhaube entfernen und unter klarem Wasser den restlichen Zucker kurz abspülen. Der Spindelkopf wird von uns Gereinigt.

Öffnungszeiten Lager:

| | | | |
|-------|----------------|-----|----------------|
| Mo-Do | | | 19 – 19:30 Uhr |
| Fr | | | 18 – 19 Uhr |
| Sa | 10 – 10:30 Uhr | und | 19 – 19:30 Uhr |
| So | 11 – 12 Uhr | und | 19 – 19:30 Uhr |

Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.